

SANIERPROGRAMM

Bedienungsanleitung

Dachhobel DH 30



Sicherheitshinweise



Diese Betriebsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte aufmerksam durchlesen und zugänglich aufbewahren



Bei allen Wartungsarbeiten Motor abstellen



Bei laufendem Gerät Gehörschutz tragen

Achten Sie stets auf Ihre eigene Sicherheit und die anderer Personen.

Beschreibung und Funktion:

Der wfw Dachhobel DH30 dient zum maschinellen Entfernen von Presskiesschichten auf Flachdächern zur Vorbereitung der Dachsanierung. Das Gerät wurde von der Berufsgenossenschaft auf Arbeitssicherheit überprüft. Es entspricht also dem Gesetz über technische Arbeitsmittel und wurde darüber hinaus einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen.

Bitte vor Inbetriebnahme beachten: Stets den Ölstand und Benzin kontrollieren sowie die Hobelklötze und die Schutzvorrichtung auf festen Sitz überprüfen.

Inbetriebnahme:

Durch Abwärtsdruck der Handgriffe rastet die Kupplungsspindel ein, die Hobelklötze befinden sich in Ruhelage. Wenn die Kurbelspindel bis zum Anschlag nach links gedreht wird ist die Nullstellung erreicht. Nach dem Abfegen des losen Kieses von der Dachfläche wird der Motor am Seilstart angeworfen. Dazu ist es notwendig, den Gashebel über die Vollgasmarke (Chokestellung) hinauszuziehen. Nach kurzer Warmlaufzeit kann Vollgas gegeben werden. Durch Abwärtsdrücken der Handgriffe und Hochziehen der Kurbelspindel senkt sich die Hobelscheibe ab, das Gerät ist nun in Arbeitsstellung.

Durch Rechtsdrehung der Kurbelspindel senkt sich die Hobelscheibe auf die gewünschte Arbeitstiefe ab. Der Dachhobel wird beim Hobelvorgang auf dem Flachdach gezogen, es entsteht ein etwa 30 cm breiter Streifen der, je nach dem Schwierigkeitsgrad der Arbeit, nochmals abgehobelt werden muss. Das Dach ist zur Sanierung vorbereitet, wenn durch streifenweises Abhobeln ein bearbeitbarer Untergrund hergestellt ist. Der Motor wird abgestellt, indem man bei Leerlaufstellung den Gashebel auf Anschlag bringt.

Verhalten bei Störungen:

Bei Motorstörung Ölstand und Benzintank überprüfen.

Dachhobel hobelt nicht mehr: Hobelklötze auf Abnutzung oder Verlust sowie Keilriemenspannung (Riemenschutzkasten entfernen) überprüfen.

Wenn Schäden nicht zu beheben sind, Kundendienst anfordern.

SANIERPROGRAMM**Bedienungsanleitung****Dachhobel DH 30****POWERED by
HONDA****Instandsetzung und Wartung:**

- Tägliche Ölstandkontrolle !!!
- Ölwechsel erstmals nach 5, dann alle 25 Betriebsstunden nötig
- Motoröltyp SAE 10W/40
- Luftfilter bei starkem Staubanfall täglich reinigen und leicht einölen
- Kühlluft eintritt am Motor stets sauber halten
- Zündkerze Honda NGK BPR 5ES
- Fett an Lagern und Rädern regelmäßig kontrollieren
- Kurbelspindel regelmäßig einfetten
- Messerwelle abschmieren
- Keilriemen bei Bedarf spannen
- Siehe zusätzlich Betriebs- und Wartungshinweise des Motorherstellers

Nicht zulässige Arbeitsweisen:

Beim Einsatz des Gerätes immer eine Schutzbrille tragen.

Bei Betrieb des Dachhobels achten Sie bitte auf ausreichende Schutzzonen. Diese vorsorgliche Maßnahme ist notwendig, um Personen und Gegenstände vor Schäden durch herausfliegende Steine zu schützen.

Hobelklötze nur bei ausgeschaltetem Motor überprüfen.—Bei Arbeiten mit dem Dachhobel ist ein Gehörschutz zu tragen. Motor nicht starten, wenn die Kurbelspindel in Arbeitsstellung steht.